



# IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE - A LIRE SOIGNEUSEMENT

## AVERTISSEMENT ET CONSEILS D'UTILISATION

### AVERTISSEMENT ET CONSEILS D'UTILISATION

Cet article est conforme aux exigences de sécurité (EN12227-2010)

- AVERTISSEMENT : Ne pas placer le parc près d'une cheminée ou de toute autre source de chaleur.
- AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser le parc sans son fond.
- AVERTISSEMENT : S'assurer que le parc est complètement déplié et que tous les mécanismes de verrouillage sont enclenchés avant de placer votre enfant dans ce parc.
- AVERTISSEMENT : ne pas utiliser le parc si certains éléments sont cassés, endommagés, déchirés ou manquants, et n'utiliser que les pièces de rechange et accessoires approuvés par le fabricant.
- AVERTISSEMENT : ne rien laisser dans le parc et ne pas placer à coté d'un produit qui pourrait fournir une prise pour le pied de l'enfant ou présenter un danger d'étouffement ou d'étranglement, par exemple des %celles, des cordons de rideaux, etc.
- toujours s'assurer avant utilisation que le parc est posé sur un plan stable
- véri%er régulièrement que tous les dispositifs d'assemblage du parc soient toujours convenablement serrés : resserrer si nécessaire.
- vérifier régulièrement l'état général du produit (coutures, vis, mécanismes, matelas...)
- Ne pas utiliser ce parc pour des enfant de plus de 36 mois.
- Afin de prévenir les risques de chute, ne plus utiliser ce parc si votre enfant est capable d'en sortir seul (autrement que par l'ouverture zippée prévue à cet effet)
- Ne pas déplacer le parc avec l'enfant à l'intérieur

### CONSEILS D'ENTRETIEN

Laver les parties textiles à la main avec une éponge et de l'eau savonneuse.

- pour les mécanismes et les parties plastiques, une utilisation raisonnable vous permettra de profiter durablement de votre produit.



## MONTAGE du PARC

Sortir l'ensemble de sa housse de transport.  
(1 & 2)

Dégripper les velcros et sortir le parc du matelas.

Ouvrir le parc (3) en maintenant à mi hauteur la partie centrale du fond de parc (4).

Verrouiller chacun des 4 côtés en position haute.

Pour cela, saisir un côté par son milieu (au niveau de l'articulation de pliage) et le remonter d'un "coup sec" pour obtenir le blocage de l'articulation. (5 & 6)

Renouveler l'opération successivement pour les 4 côtés.

Lorsque les 4 côtés sont tendus et verrouillés, appuyer sur la partie centrale (7) du fond du parc jusqu'à ce qu'il soit à plat et tendu (8).




## INSTALLATION du MATELAS

Prendre le matelas et le poser sur le fond du parc, côté imprimé sur le dessus . (1)

Saisir les bandes auto agrippantes situées de chaque cotés du matelas et les passer dans les boutonnières situées sur les cotés du parc (2) .

Après avoir passé les bandes auto agrippantes du matelas sous le parc (3), les accrocher aux bandes auto agrippantes situées sous le parc sur les cotés (4).



## PLIAGE du PARC


Enlever le matelas

### Etape 1

1. Tirer la poignée située au milieu du fond du parc au minimum jusqu'à mi hauteur afin d'autoriser le déblocage du système de verrouillage (1).

2. saisir 1 coté par son milieu et soulever légèrement (2), presser de bas en haut (3) sur le bouton situé sous l'articulation de pliage. Puis abaisser les 4 côtés (4).

3. Terminer par un mouvement de pliage en ramenant les 4 angles vers le milieu (5-6).



### Etape 2

1. Après avoir posé le matelas à plat, rabattre vers l'intérieur chacun des cotés extérieurs. (1)

2. Poser le parc sur le matelas et rabattre les 2 côtés du matelas autour du parc. (2)

3. Attacher les 3 bandes auto agrippantes pour terminer le pliage complet. (3)

4. Remettre l'ensemble dans la housse de transport (4)



## AUTRES ACCESSOIRES

### Ouverture

Ce parc dispose d'une ouverture avec zip sur le côté.




### Freins

Pour actionner les freins, mettre la pédale sur la position basse (1)

Pour déverrouiller les roues, mettre la pédale sur la position haut (2)

Pour faciliter le transport du parc, vérifier que les freins sont désengagés et faire glisser l'ensemble.



### Arche de jeux

Pour installer l'arche, clipper sur chaque côté du parc, les 2 crochets situés de parts et d'autres de l'arche de jeux.



## GARANTIE

La société RENOLUX FRANCE INDUSTRIE garantit ce parc pendant 2 ans à dater de son achat.

Toute utilisation non conforme à la notice explicative et entraînant une détérioration de l'article ne saurait engager les responsabilités de la société Renolux. Pour toute réclamation, retourner ce bon de garantie au magasin accompagné de son ticket de caisse.

RENOLUX FRANCE INDUSTRIE  
ZI MONTBERTRAND  
38230 CHARVIEU

© SOPHIE LA GIRAFE Modèle déposé/ Design patent  
Sophie la girafe© : OEuvre protégée au titre du droit d'auteur  
(arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 juin 2000)®.

Product protected by copyright (by order of the Paris court of appeal dated 30 June 2000) ®.